JE RÉALISE

castorama

DÉCO BRICO BÂTI JARDIN

Vitrifier un parquet

Niveau

Pour embellir, protéger et rendre l'entretien des parquets facile, la vitrification s'impose. Ses avantages sont nombreux et sa mise en oeuvre est simple. Découvrez étape par étape comment vitrifier facilement votre parquet.

Les différentes étapes

1. PRÉPARATION
2. PONÇAGES
3. APPLICATION DE LA TEINTE
4. APPLICATION DU FONDUR
5. VITRIFICATION

LE NÉCESSAIRE

Conseils :

- Un fondur durcit le bois et l'imperméabilise. Sur un bois dur ou exotique, il n'est pas utile, préférez appliquer une sous-couche.
- Il est important de travailler dans une pièce aérée, mais à l'abri des courants d'air.

Les outils :

- un marteau
- un masque anti-poussière
- de la laine d'acier double zéro ou de l'abrasif fin
- une multiponceuse et ses abrasifs
- un balai brosse
- un aspirateur
- un chiffon
- un bac à cannelures
- un spalter
- un rouleau à vitrifier
- un pinceau
- Du décireur ou de la lessive de pin
- Du solvant
- De la teinture
- Du fondur
- Du vitrificateur

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION

1. La préparation est une étape importante de la vitrification d'un parquet. Prenez le temps de dégraisser ou de décirer soigneusement le bois. Pour ce faire, utilisez de la lessive de pin ou du décireur en suivant attentivement le mode d'emploi. Laissez bien sécher.

2. Vous allez devoir poncer votre parquet. Vérifiez qu'aucun clou, vis ou agrafe ne dépassent du sol. Si c'est le cas, utilisez un marteau afin de les insérer parfaitement dans le bois.

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION (SUITE)

3. Le ponçage génère beaucoup de poussière. Protégez les radiateurs et accessoires avec des bâches en plastique. Décrochez les rideaux et masquez les bas de portes avec du ruban adhésif.

ÉTAPE 2 : PONÇAGE

1. Placez un abrasif moyen (grain de 60 ou 80) sur la ponceuse orbitale. Portez un masque anti-poussière pour vous protéger. Commencez à poncer, toujours dans le sens des fibres du bois et par longueurs successives. Les abrasifs s'encrassent et s'usent rapidement, pensez à les changer régulièrement pour un travail impeccable. Pensez également à vider le réservoir à poussière.

2. La ponceuse orbitale est idéale pour les longueurs. Par contre, pour les espaces étroits, les bordures de mur et les angles, la ponceuse triangulaire est plus adaptée.

3. Une fois le ponçage de toute la pièce terminé, balayez, passez l'aspirateur et appliquez du solvant à l'aide d'un chiffon. Procédez ensuite à un second ponçage, mais cette fois-ci avec un abrasif fin (grain 100 ou 120). Une fois le deuxième ponçage terminé, dépoussiérez à nouveau votre parquet.

ÉTAPE 3 : APPLICATION DE LA TEINTE

1. Votre bois est maintenant parfaitement mis à nu, vous allez pouvoir appliquer la teinture au chiffon. Faites un essai dans un endroit discret ou sur une chute de parquet afin de vous assurer que la teinte obtenue vous convient

ÉTAPE 3 : APPLICATION DE LA TEINTE (SUITE)

2. Commencez à appliquer la teinte à l'opposé de la porte d'entrée afin de ne pas vous retrouver coincé. Comme pour le ponçage, appliquez la teinture en suivant la fibre du bois et travaillez par zones de 1 m². Laissez sécher le temps indiqué sur votre mode d'emploi.

ÉTAPE 4 : APPLICATION DU FONDUR

1. Une fois le sol teinté et sec, vous pouvez passer à l'application du fondur. Le fondur bouche les pores du bois et donne un résultat lisse impeccable. Etalez-le au spalter et toujours dans le sens des fibres du bois. Pour ne pas que la poussière se dépose sur le parquet, évitez les courants d'air.

2. Laissez le fondur sécher en respectant le temps préconisé sur le mode d'emploi. Une fois le sol sec, égrenez la surface avec de la laine d'acier double zéro ou un abrasif fin. Balayez et aspirez le sol afin d'éliminer la poussière.

3. Appliquez une seconde couche de fondur, laissez sécher, égrenez et aspirez.

ÉTAPE 5 : VITRIFICATION

1. Vous pouvez à présent passer le vitrificateur. Commencez par les plinthes en utilisant un pinceau. Appliquez toujours le vitrificateur dans le sens des fibres du bois.

2. Pour vitrifier l'ensemble de la surface de façon homogène, utilisez un rouleau et une perche. Passez le rouleau dans le sens des lames. Laissez sécher en respectant le temps préconisé sur le mode d'emploi.

ÉTAPE 5 : VITRIFICATION (SUITE)

3. Une fois le sol sec, égrenez avec de la laine d'acier double zéro ou un abrasif fin. Eliminez la poussière soigneusement à l'aide d'un aspirateur et d'un chiffon. Passez à présent une seconde couche de vitrificateur. Si votre pièce est particulièrement fréquentée, passez une troisième couche après avoir égrené et éliminé soigneusement la poussière.

4. Avant de commencer, n'oubliez pas de lire attentivement la notice du vitrificateur.
La vitrification de votre parquet est maintenant terminée.

Conditions Générales d'utilisation des conseils de pose et de mise en œuvre (ci-après dénommés « conseils »)
L'utilisation des « conseils » entraîne de façon automatique et inconditionnelle l'acceptation par l'utilisateur des présentes conditions, sans exceptions ni réserves.
Toute reproduction des « conseils » doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de Castorama France S.A.S.
Les procédés techniques, méthodes et gestes exposés dans les fiches descriptives et les vidéos mises à disposition des internautes sont de simples conseils généraux de mise en œuvre. En aucun cas, ces conseils ne se substituent aux informations, notices techniques, modes d'emploi qui accompagnent les outils et matériaux nécessaires aux travaux réalisés dans les fiches descriptives et les vidéos.
Il est également impératif de respecter les règles de l'art et de manière générale les normes et réglementations en vigueur relatives à la pose ou l'utilisation des produits.
En tant qu'utilisateur, vous devez vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre vos travaux et que vous vous conformez à l'ensemble des réglementations applicables.